ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Профессиональная стойка для гирь двухъярусная MD Buddy MD6239

Профессиональная горизонтальная стойка для гирь. Имеет две полки для хранения, покрытые нескользящим долговечным материалом. Разные уровни хранения и отсутствие передних бортиков на полках позволяют легко снимать и ставить на место необходимую гирю.

Изготовлена из сверхпрочной стали. Окрашена двумя слоями порошковой краски, устойчива к повреждениям. Ножки с резиновыми накладками защищают пол от повреждений.

Стойка для гирь имеет компактную конструкцию. Скреплена прочными болтовыми соединениями, что облегчает монтаж/демонтаж и транспортировку. Рама сделана из стального профиля 50х100 мм, толщина 2 мм.

Спецификация

Основное назначение тренажера: стойка предназначена для хранения гирь в помещении общеобразовательных учреждений и спортивных секциях.

Тип тренажера: профессиональная стойка для хранения.

Использование: профессиональное (фитнес клубы, спортивные залы, спортивные

школы и т.д.).

Вес тренажера: 48 кг.

Размер тренажера в собранном виде (ДхШхВ): 142 x 90 x 80 см

Производитель: Китай.

Гарантия: 12 месяцев.

Меры безопасности

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь сколов, зазубрин, задиров. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Обслуживание стойки

Узловые соединения: Проверьте все детали на наличие видимых признаков износа или повреждений.

Гайки и болты: Осмотрите все гайки и болты на предмет ослабления и при необходимости затяните.

После затяжки гаек, перезатяните все остальные крепежные элементы, чтобы убедится, что все детали расположены и натянуты правильно.

График обслуживания

Регламентные работы	Регулярность	
Проверить: узловые соединения	ежедневно	
Проверить: все наклейки	еженедельно	
Проверить: Все гайки и болты. Подтянуть, если необходимо	еженедельно	
Заменить: соединительные детали	каждый год	

Транспортировка и эксплуатация

Транспортировка только в заводской упаковке.

Тел.: 8-800-775-57-83, 8-423-268-06-81, 8-423-241-12-56

- Заводская упаковка не должна быть нарушена.
- При транспортировке должен быть надежно защищен от дождя и влаги, атмосферных осадков.

Хранение

Рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- 1. Температура: от 0 до +40⁰ С.
- 2. Влажность: 50-75%.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

Свидетельство о приемке

Код изделия: Профессиональная стойка для гирь двухъярусная MD Buddy MD6239.

Тренажер соответствует техническим требованиям документации и признан годным для эксплуатации.

Отгрузку произвел	/		/	Дата
	(подпись)	_		
Приемку произвел		/	/	Дата